Funcionamiento del iPod

Si conecta un adaptador opcional de interfaz del iPod (iPC 106), será posible manejar el iPod® con este equipo principal.

- iPod debe utilizarse únicamente para realizar copias legales y autorizadas por su propietario. De lo contrario, usted está cometiendo un delito contra la propiedad intelectual.
- iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los EE.UU. al igual que en otros países.



ATENCIÓN

- Para obtener mayor información acerca del iPod, consulte su Manual del usuario.
- Con respecto a los detalles específicos acerca de la conexión y funcionamiento del iPod, consulte el Manual de instrucciones del adaptador opcional de interfaz del iPod (iPC-106).
- En este manual, se da por sentado que el iPod ya ha sido conectado a la unidad principal por medio de un adaptador de interfaz del iPod (iPC-106).

Escuchar archivos almacenados en el iPod

1 Pulse **MENU**.

2 Toque **SOURCE**.

3 Toque **iPod**.

- La reproducción comenzará.

Seleccionar una canción

Puede seleccionar una canción que desee escuchar.

1 Pulse ⏭ u ⏮.

- ⏭ : para seleccionar la siguiente canción

  ⏮ : para seleccionar la canción anterior
  Vuelve al comienzo de la pista que se está reproduciendo en la actualidad. Al presionar de nuevo el botón con la flecha hacia abajo se reproducen continuamente las pistas anteriores.

Avance y retroceso rápidos

Se puede avanzar o retroceder dentro de la canción que se está reproduciendo.

1 Mantenga pulsado ⏭ o ⏮ hasta oír un pitido.

- ⏭ : avance rápido

  ⏮ : retroceso
  La unidad principal pasará a modo de avance rápido (retroceso) cuando se escuche el pitido, y continuará en este modo hasta que usted deje de presionar el botón.

Funcionamiento del iPod

Buscar una canción con diversos criterios

Puede seleccionar la canción que desee escuchar desde ALBUM, ARTIST, PLAYLIST, GENRE o SONG.

Visualización de la pantalla de modo de búsqueda

1 Toque la tecla **MENU** varias veces hasta que aparezca en el monitor la pantalla de modo de búsqueda (menú principal) tal y como se muestra a continuación.

2 En la pantalla de modo de búsqueda, toque **PLAYLIST**, **ARTIST**, **ALBUM**, **GENRE** o **SONG** para seleccionar la canción que desea escuchar.

- Si durante 10 segundos no se realiza ninguna operación en la pantalla de modo de búsqueda, volverá a la pantalla de reproducción.



Pantalla modo de búsqueda (menú principal)

ATENCIÓN

Acerca de la visualización de texto

Para la visualización de texto se pueden usar caracteres alfanuméricos y símbolos. A pesar de que en el iPod puedan aparecer caracteres distintos a los anteriormente citados, éstos no podrán visualizarse en este equipo.

Pantalla de modo de reproducción

Pantalla de modo de búsqueda

Selección de una canción en GENRE (su género musical favorito)

1 Toque **GENRE** en la pantalla de modo de búsqueda.

- Aparecerán todos los nombres de género de música almacenados en el iPod conectado a este equipo.



2 Toque el tipo de GENRE en el cual desee efectuar la búsqueda de la canción que va a escuchar.

- Aparecerán los nombres de los ARTIST (intérpretes) almacenados en GENRE.

3 Toque en ARTIST el nombre del cantante en el cual desee efectuar la búsqueda de la canción que va a escuchar.

- Si toca ARTIST brevemente aparecerán los nombres de los álbumes en la categoría ALBUM almacenados en el cantante seleccionado.
- Si toca **ARTIST** durante varios segundos, se iniciará la reproducción de la primera pista almacenada en el apartado del intérprete seleccionado.

4 Toque en ALBUM el título del álbum en el cual desee efectuar la búsqueda de la canción que va a escuchar.

- Si toca ALBUM brevemente aparecerán los nombres de las canciones almacenadas en el ALBUM seleccionado.
- Si toca **ALBUM** durante varios segundos, se iniciará la reproducción de la primera pista almacenada en el apartado del álbum seleccionado.

5 Toque el título de la canción que desee escuchar.

- Se reproducirá la canción seleccionada.

Funcionamiento del iPod

Selección de una canción en ARTIST (su cantante favorito)



1 Toque **ARTIST** en la pantalla de modo de búsqueda.

- Se visualizarán en ARTIST los nombres de todos los cantantes almacenados.

2 Toque en ARTIST el nombre del cantante en el cual desee efectuar la búsqueda de la canción que va a escuchar.

- Si lo toca brevemente aparecerán en el apartado ALBUM los nombres de los álbumes almacenados en el cantante seleccionado.
- Si toca **ARTIST** durante varios segundos, se iniciará la reproducción de la primera pista almacenada en el apartado del intérprete seleccionado.

3 Toque en ALBUM el título del álbum en el cual desee efectuar la búsqueda de la canción que va a escuchar.

- Si lo toca brevemente aparecerán los nombres de las canciones almacenadas en el ALBUM seleccionado.
- Si toca **ALBUM** durante varios segundos, se iniciará la reproducción de la primera pista almacenada en el apartado del álbum seleccionado.

4 Toque el título de aquella canción que desee escuchar.

- Se reproducirá la canción seleccionada.

Selección de una canción en ALBUM (su álbum favorito)



1 Toque **ALBUM** en la pantalla de modo de búsqueda.

- Si lo toca brevemente aparecerán en ALBUM los nombres de los álbumes almacenados.

2 Toque en ALBUM el título del álbum en el cual desee efectuar la búsqueda de la canción que va a escuchar.

- Si lo toca brevemente aparecerán los nombres de las canciones almacenadas en el ALBUM seleccionado.
- Si toca **ALBUM** durante varios segundos, se iniciará la reproducción de la primera pista almacenada en el apartado del álbum seleccionado.

3 Toque el título de aquella canción que desee escuchar.

- Se reproducirá la canción seleccionada.

Funcionamiento del iPod

Selección de su canción favorita desde la lista de títulos de canciones

1 Toque **SONG** en la pantalla de modo de búsqueda.

- Si lo toca brevemente aparecerán los nombres de las canciones almacenadas.

2 Toque el título de aquella canción que desee escuchar.

- Se reproducirá la canción seleccionada.

Selección de una canción en PLAYLIST (su lista de canciones favoritas)



1 Toque **PLAYLIST** en la pantalla de modo de búsqueda.

- Si lo toca brevemente aparecerán en PLAYLIST los nombres de las listas de canciones almacenadas.
- Si lo toca durante varios segundos aparecerán todas las canciones de cada PLAYLIST.

2 Toque el título de la lista de canciones (PLAY LIST) que desee escuchar.

- Se reproducirá la PLAYLIST seleccionada.
- Si toca **ALL SONGS** aparecerán todas las canciones de todos los álbumes contenidos en el apartado ALBUM.

ATENCIÓN

Acerca de la función REPEAT/RANDOM

- REPEAT, RANDOM y ALBUM RANDOM corresponden respectivamente a las funciones "Song REPEAT", "Shuffle" y "ALBUM shuffle" del iPod.
- Si toca **FUNC** aparecerán las teclas **RPT**, **RAND** y **ALBUM RAND**.

MEMO